

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### REITERSITZ „LEO“



### REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Oberfläche ist Spritzwasser geschützt. Dennoch wischen Sie bitte jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch ab, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Produkt sich verformt und die Benutzung und somit auch die Sicherheit eingeschränkt wird.
- Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Baumwollentfernen und dann gut nachtrocknen. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.

### MATERIAL

Rahmen und Sitzleisten:	Massivholz Eiche
Bodenplatte+Untergestell:	Multiplexplatte Birke
Oberfläche:	klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt

Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem Zubehör sprechen Sie uns an:

**kreativ in holz** – Natürlich sitzen

Tel.: 0 81 23/99 18 785

Mail: [service@kreativinholz.de](mailto:service@kreativinholz.de)

## ERSTMONTAGE des UNTERGESTELLS

Hinweis: Bitte verbinden Sie das Untergestell mit dem Reitersitz – **bevor** das Kind Platz nimmt.

**Die Beinlänge bestimmt die Höhe des Bocks** und die Oberschenkelfreiheit unterhalb des Tisches, bestimmt die Höhe des Untergestells:

1. Bei allen vier Rollen des Untergestells den jeweiligen Hebel zum Feststellen der Bremsen betätigen, sodass die Rollen fixiert sind.



2. Danach die zwei Schrauben mit Beilagscheibe bereit halten.

3. Den Reitersitz auf das Untergestell setzen und korrigieren, bis die Verbindungsstücke ineinander gleiten.



4. Die Schraube mit Beilagscheibe vorne ansetzen und den Sitz mit dem Untergestell vorne verschrauben.

5. Den Verbindungsbügel mit einer Schraube am Sitz und einer Schraube am Untergestell befestigen und darauf achten, dass die Schrauben gerade in die Muffe gehen und das Gewinde beim Drehen greift.



Ggf. den **Bock leicht stützen**, um die richtige Position zu finden.



6. Neben den Einstellhöhen sind **Ziffern**. Diese helfen bei der korrekten Einstellung und müssen **vorne** und **hinten** identisch sein.

Achtung: Rückseitig wird die Höheneinstellung des Bocks und der Verbindungsbügel mit der gleichen Schraube befestigt.



7. Die Höhe des Untergestells kann durch abnehmen eines Teilrahmens reduziert oder erhöht werden. **Je höher der Oberkörper, umso niedriger das Untergestell.** Hierzu die Fixierung durch die Schraube am Rahmen lösen. Den Rahmen abnehmen und den Verbindungsbügel erneut festschrauben.

8. Um den Reitersitz vom Untergestell wieder zu trennen, bitte die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge durchführen.